



LE FEU ROULANT

MODE D'EMPLOI DU FEU ROULANT (FR150 ET FR250)

VÉRIFIER QUE LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ONT ÉTÉ CORRECTEMENT SUIVIES.
POUR FACILITER LE MONTAGE, METTRE TOUTES LES VIS SANS LES SERRER,
PUIS LES SERRER QUAND ELLES SONT TOUTES POSITIONNÉES.

CONSEILS DE SECURITE :

- 1 :** Bien veiller à ce que le Feu Roulant soit positionné sur un **support horizontal stable avant utilisation.**
- 2 :** Placer le charbon de bois dans le bac en veillant à ce que la quantité représente **moins de la moitié** de la contenance totale du bac.
- 3 :** Il est conseillé de maintenir le combustible incandescent pendant au moins **trente minutes** avant d'effectuer la cuisson.
Ne pas griller dans les flammes.
- 4 :** **Avant de commencer la cuisson**, il est conseillé d'attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
- 5 :** **Utiliser les poignées amovibles** pour modifier la hauteur de la grille, en les positionnant de préférence sur les petits côtés de la grille pour une meilleure stabilité .

ATTENTION :

- Ce barbecue va devenir très chaud.
Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- **Ne pas utiliser dans des locaux fermés.**
- **Ne pas utiliser d'alcool**, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue.
- **Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants** et des animaux domestiques.



LE FEU ROULANT

ERLÄUTERUNG LE FEU ROULANT (FR150 ET FR250)

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE VOR DER INBETRIEBNAHME
IHRES GRILLGERÄTES AUFMERKSAM DURCH UND VERGEWISSEN SIE SICH,

SICHERHEITSANWEISUNGEN :

- 1 :** Vergewissern Sie sich vor der **Inbetriebnahme, daß das Grillgerät** auf einem ebenen, sicheren Boden aufgestellt ist.
- 2 :** Legen Sie die Holzkohle in den Grillkasten. Dabei ist darauf zu achten, daß der Grillkasten nicht zu mehr als **40% seines Fassungsvermögens** gefüllt wird.
- 3 :** Lassen Sie die Holzkohle **mindest 30 Minuten glühen**, bevor Sie mit dem Kochen beginnen. Grillen Sie nicht in Flammen.
- 4 :** **Warten Sie, bis eine Schicht Asche** die Holzkohle bedeckt, bevor Sie mit dem Grillen beginnen.
- 5 :** **Benutzen Sie die abnehmbaren Griffe**, um die Höhe vom Feuerrost zu regulieren. Für eine bessere Stabilität, setzen Sie die Griffe vorzugsweise auf den kurzen Seiten des Feuerrostes an.

ACHTUNG !

- Dieses Gerät wird sehr heiß und darf während **der Benutzung nicht bewegt werden.**
- Verwenden Sie dieses Gerät nie in geschlossenen Räumen, **sondern immer nur draussen, im Freien.**
- **VORSICHT :** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus, Benzin oder ähnliche Produkte verwenden!
- **Halten Sie Kinder und Haustiere vom Grillgerät fern.**



LE FEU ROULANT

INSTRUCTIONS FOR USE (FR150 ET FR250)

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING THE GRILL AND ENSURE THAT THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS HAVE BEEN CORRECTLY FOLLOWED.

SAFETY INSTRUCTIONS:

- 1 :** Before operating, make sure that the barbecue is located **on a solid, level** and non-combustible surface.
- 2 :** Place the charcoal in the charcoal tray.
Fill the tray not more than **40% of its capacity** as overloading.
- 3 :** A charcoal fire takes **30-45 minutes** to reach the proper cooking heat after you light it.
Never cook your food in flames.
- 4 :** You can tell when the coals are at **proper cooking temperature** because gray ash will form evenly over the charcoal. Once this is the case, you can start barbecuing.
- 5 :** **Use the removable handles** to adjust the height of the grilling rack.
For best stability, fix the handles on the short sides of the grilling rack

ATTENTION :

- Do not move the barbecue when **hot or operating**.
- **This barbecue is for outdoor use only and shall not be used inside buildings or other enclosed areas**
- **Do not use methylated spirit, gasoline, alcohol, or other highly volatile fluids to ignite charcoal.**
- **Keep children and pets away from hot barbecue.**